Elfin Flip 4K

Brugervejledning

XGIMI

Læs venligst brugervejledningen omhyggeligt, før du bruger dette produkt.

Tak fordi du har købt og bruger XGIMI-produkter. Du bør læse denne brugervejledning grundigt igennem, inden du tager produktet i brug – både af hensyn til din sikkerhed og for din egen skyld. XGIMI påtager sig intet ansvar for personskade, skade på ejendom eller andet tab forårsaget af manglende betjening af dette produkt i henhold til instruktionerne eller forholdsreglerne i denne brugervejledning.

Om denne brugervejledning


Ophavsretten til denne brugervejledning tilhører XGIMI.
Varemærkerne og navnene nævnt i denne brugervejledning tilhører deres respektive ejere.
Indholdet i brugervejledningen kan afvige fra produktet.

* Model: XM03U
* XGIMI Technology forbeholder sig retten til at fortolke og ændre denne brugervejledning.


Vigtige forholdsregler

- Stir ikke direkte ind i projektorlinsen, og lad den ikke pege mod dig, da lyset kan være skadeligt for dine øjne.
- Bloker ikke enhedens luftindtag/-udtag for at forhindre problemer med varmeafledning og skader på de interne elektroniske komponenter.
- Tør ikke linsen af med rensepapir, klud eller andre materialer, da dette kan beskadige linsen. Brug i stedet en luftpuster til at fjerne støv fra linsen.
- Vask ikke enheden med rengøringskemikalier, rengøringsmidler eller andre væsker for at forhindre printpladen i at korrodere. Undgå at udsætte enheden for regnvand, fugt og mineralholdige væsker.
- Opbevar enheden og dens komponenter og tilbehør utilgængeligt for børn.
- Sørg for, at enheden bruges i et tørt og ventileret miljø.
- Opbevar ikke enheden i ekstremt varme eller kolde temperaturer, da dette vil forkorte enhedens levetid. Placer og brug enheden i omgivelser med temperaturer på 0°C-40°C.
- Læg ikke enheden ind i varmeudstyr (såsom tørretumbler og mikrobølgeovn) for at tørre den.
- Undlad at klemme enheden eller placere forhindringer over eller bag den for at undgå at beskadige enheden og blokere lysbanen.
- Undlad at kaste, slå på eller udsætte enheden for kraftige rystelser for at undgå at beskadige det indvendige kredsløbskort.
- Forsøg ikke selv at adskille og samle enheden. Hvis der opstår nogen problemer, bedes du kontakte XGIMI's eftersalgsservice.
- Du må ikke selv reparere noget produkt. Hvis enheden eller en af dens komponenter ikke fungerer korrekt, skal du straks kontakte XGIMI's kundeservice eller returnere det defekte produkt til XGIMI med henblik på reparation.
- På grund af forskellige HDMI-specifikationer er nogle HDMI-kabler og -enheder muligvis ikke kompatible med produktet. Brug af ucertificerede HDMI-kabler kan forårsage visnings- eller forbindelsesfejl. Brug HDMI-kabler med god strålingsafskærmning.
- Sæt enheden i dvale eller sluk, før du lukker kabinettet og rammen.


Porte


Projiceringslinse
DC-port
Tænd/sluk
USB 2.0
HDMI 1/- eARC
HDMI 2
AUDIO
Stativfatning

Fjernbetjening




Parring af fjernbetjening



Placer fjernbetjeningen inden for 10 cm fra enheden, og foretag et langt tryk på " " og " " samtidigt. En indikatorlampe begynder at blinke, når fjernbetjeningen går i parringstilstand. Slip knapperne, når det starter med at blinke. Når du har hørt en "ding"-lyd er forbindelsen vellykket. Hvis parringen mislykkes, skal du vente 30 sekunder og gentage trinene ovenfor.


Tænd/sluk enhed



Tilslut enheden til en strømkilde, og tryk på " " for at tænde for enheden.

Når enheden er tændt, skal du trykke på " " for at slukke enheden.

Justering af fokus



Tryk på knappen for at udløse autofokus.

Du kan holde knappen nede for manuel fokus. Juster manuelt fokus ved at trykke på knapperne . Når du er færdig med justeringen, kan du trykke på en vilkårlig knap for at afslutte fokuseringen.

Systemopgradering

Online-opgradering
Online-opgraderingen kan udføres via systemindstillinger.

ADVARSEL:
Se venligst oplysningerne på kabinettets ydre underside vedrørende elektriske forhold og sikkerhed, inden enheden monteres eller tages i brug.

* Se venligst de faktiske systemfunktioner, da de opdateres løbende.

Google TV og Google Cast er varemærker tilhørende Google LLC.

Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande. Tilgængeligheden af tjenester varierer efter land og sprog.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Instruktioner for bortskaffelse af brugte produkter:

Produktet er designet og fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Dette symbol på produktet angiver, at det er beskyttet i henhold til direktiv 2012/19/EU.

* Brug kun tilbehør og udstyr, der er specificeret eller leveret af producenten (såsom den dedikerede strømadapter).

FORSIGTIG

1. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype.
2. Hvis batteriet bortskaffes i åben ild eller i en varm ovn, eller hvis det knuses eller skæres over mekanisk, kan det medføre en eksplosion.
3. Hvis batteriet udsættes for ekstremt høje temperaturer, kan det medføre en eksplosion eller udsivning af brandfarlig væske eller gas.
4. Hvis batteriet udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det medføre en eksplosion eller udsivning af brandfarlig væske eller gas.

IC-advarsel

Denne enhed overholder Industry Canadas licensfritagne RSS-standard(er).

Betjening er underlagt følgende to betingelser:
(1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

IC: 23460-WFM920TUSX1

ADVARSEL:
Se oplysningerne på det udvendige bundkabinet for elektriske oplysninger og sikkerhedsoplysninger, før du installerer eller betjener apparatet.

FCC-advarsel

Enheden opfylder bestemmelserne i del 15 i FCC-reglerne. Enheden opfylder følgende 2 betingelser:

(1) enheden ikke vil forårsage skadelig interferens.

(2) enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan resultere i utilsigtet drift. I produktets brugervejledning eller betjeningsvejledning skal brugerne gøres opmærksom på, at bevidst eller utilsigtet ændring og udskiftning af sendere uden udtrykkelig godkendelse fra den ansvarlige part for overholdelse af lovgivningen kan forhindre brugeren i at betjene enheden. Hvis brugervejledningen leveres i en anden form end på papir, f.eks. på en computerdisk eller via internettet, kan de oplysninger, der kræves i dette afsnit, medtages i brugervejledningen i den alternative form, forudsat at brugerne har adgang til den alternative form.

For digitale enheder eller perifere enheder i klasse B skal de instruktioner, der udleveres til brugerne, indeholde følgende eller tilsvarende oplysninger og være placeret et fremtrædende sted i brugervejledningen:

Enheden er blevet testet og opfylder kravene i del 15 af FCC-reglerne for digitale enheder i klasse B. Disse begrænsninger har til formål at sikre en effektiv forebyggelse af skadelig interferens i en boliginstallation. Hvis installation og brug ikke foregår i overensstemmelse med vejledningen, vil enheden generere og udstråle radiofrekvensenergi, hvilket kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis enheden forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelsen (hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for enheden), anbefales det, at brugerne forsøger at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Juster retningen på modtageantennen.
- Øg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Tilslut enheden til en stikkontakt på et andet strømkredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandlere eller erfarne radio- og tv-teknikere for at få hjælp.
- Denne enhed fungerer som en underordnet enhed og opererer i 2,4 GHz-båndet (2,402–2,480 GHz, 2,412–2,462 GHz) eller 5 GHz-båndet (5,180–5,240 GHz, 5,260–5,320 GHz, 5,500–5,700 GHz, 5,745–5,825 GHz).

LASER 1

LASERPRODUKT TIL FORBRUGERE EN 50689:2021

IEC 60825-1:2014

RG2

Som ved enhver anden kilde med skarpt lys må man ikke stirre direkte ind i lysstrålen, RG2 IEC 62471-5:2015

Erklæring om strålingseksponering

Til fjernbetjening overholder denne enhed FCC's og IC's grænser for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø.

Senderen må ikke placeres eller benyttes sammen med andre antenner eller sendere.

Hvad angår projektoren, overholder enheden de FCC- og IC-grænseværdier for stråleeksponering, der er fastsat for ukontrollerede miljøer. Ved installation og brug af enheden skal afstanden mellem senderen og en menneskekrop være mindst 20 cm.

Wi-Fi (5 GHz-bånd) Advarsel:

Retningsbestemte antenner med høj forstærkning anvendes udelukkende i faste peer-to-peer-netværk

Anbring ikke enheden i nærheden af radarsystemer.

Frekvensbånd: 5150-5250 MHz: indendørs brug: Kun indendørs. Installation og brug i køretøjer og togvogne er ikke tilladt. Begrænset udendørs brug: Ved udendørs brug må udstyret ikke fastgøres til en fast installation eller til karrosseriet på køretøjer, en fast infrastruktur eller en fast udendørs antenne. Anvendelse af ubemandede luftfartøjssystemer (UAS) er begrænset til 5170 - 5250 MHz-båndet.

Frekvensbånd: 5250–5350 MHz: Indendørs brug: udelukkende inden for bygninger. Installation og brug i køretøjer, tog og fly er ikke tilladt. Udendørs brug er ikke tilladt.

Denne frekvens gælder for medlemsstater eller geografiske områder inden for medlemsstaterne, hvor der gælder anvendelsesbegrænsninger eller godkendelseskrav.

CE Vedligeholdelse

1. Dette produkt må kun tilsluttes en USB-port af version USB 2.0.
   USB Type-A-udgang: DC 5V, Maks. 500 mA
2. Adapteren skal monteres i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig.
3. EUT-driftstemperaturområde: 0-40 °C.
4. Adapter:
   Brug kun strømforsyninger leveret af XGIMI:
   Stikket betragtes som afbryder til adapteren.
   Strømforsyning og ADP (klassificering):
   Indgang: AC 100–240 V, 50/60 Hz, maks. 2,0 A
   Udgang: DC 19,0 V, 6,32 A
5. Enheden overholder RF-specifikationerne, når den bruges i en afstand på 20 cm fra kroppen.
6. For at undgå mulige høreskader må du ikke lytte ved høj lydstyrke i længere tid.



Overensstemmelseserklæring

XGIMI Tech Co., Ltd. erklærer hermed, at dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Dette produkt må anvendes i de EU-medlemsstater, der er angivet til højre.

Drift i frekvensbåndet 5,15–5,25 GHz er udelukkende begrænset til indendørs brug.

Denne frekvens gælder for medlemsstater eller geografiske områder inden for medlemsstaterne, hvor der gælder begrænsninger for ibrugtagning eller krav om tilladelse til brug.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Alternativ produktmærkning

Overholder 21 CFR 1040.10 og 1040.11, bortset fra overensstemmelse med risikogruppe [2] LIP som defineret i IEC 62471-5:Ed. 1.0. For yderligere oplysninger henvises til Laser Notice nr. 57 af 8. maj 2019

VCSEL

Maks. effekt: 0,39 mW

Udsendt bølgelængde: 940 nm

Standardens navn og udgivelsesdato: IEC 60825-1:2014

EAC RoHS CE

FCC ID: 2AOKI-WFM920TUSX1