Elfin Flip 4K

Οδηγός χρήσης

XGIMI

Διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε και χρησιμοποιείτε προϊόντα XGIMI. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν τόσο για την ασφάλειά σας όσο και για το συμφέρον σας.
Η XGIMI δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματική βλάβη, υλικές ζημιές ή άλλες απώλειες που προκύπτουν από τη μη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες ή τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Σχετικά με αυτόν τον οδηγό χρήσης


Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του οδηγού χρήσης ανήκουν στην XGIMI.
Τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες που αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Το περιεχόμενο στον οδηγό χρήσης ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν.

* Μοντέλο: XM03U
* Η XGIMI Technology διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει και να τροποποιεί αυτόν τον οδηγό χρήσης.


Σημαντικές προφυλάξεις

- Μην κοιτάτε απευθείας στον φακό του προβολέα και μην τον έχετε στραμμένο προς το μέρος σας, καθώς το φως μπορεί να είναι επιβλαβές για τα μάτια σας.
- Μην φράζετε την είσοδο/έξοδο αέρα της συσκευής για να αποφύγετε προβλήματα απαγωγής θερμότητας και ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην σκουπίζετε τον φακό με χαρτί καθαρισμού, πανί ή άλλα υλικά, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φακό. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε πιστολάκι αέρα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τον φακό.
- Μην πλένετε τη συσκευή με χημικά καθαριστικά, απορρυπαντικά ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για να αποφύγετε τη διάβρωση της πλακέτας κυκλώματος. Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε βροχή, υγρασία και υγρά που περιέχουν ορυκτά.
- Κρατήστε τη συσκευή, τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ της μακριά από παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς κάτι τέτοιο θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με θερμοκρασία 0–40°C.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εξοπλισμό θέρμανσης (όπως στεγνωτήριο ή φούρνο μικροκυμάτων) για στέγνωμα.
- Μην πιέζετε τη συσκευή και μην τοποθετείτε εμπόδια πάνω ή πίσω από αυτήν για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή και τον αποκλεισμό της διαδρομής του φωτός.
- Μην πετάτε, μην χτυπάτε και μην υποβάλλετε τη συσκευή σε ισχυρούς κραδασμούς, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς στην εσωτερική πλακέτα κυκλωμάτων.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση της XGIMI.
- Μην επισκευάζετε κανένα προϊόν μόνοι σας. Εάν η συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε έγκαιρα την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση της XGIMI ή επιστρέψτε το ελαττωματικό προϊόν στην XGIMI για επισκευή.
- Λόγω διαφορετικών προδιαγραφών HDMI, ορισμένα καλώδια και συσκευές HDMI ενδέχεται να μην είναι συμβατά με το προϊόν. Η χρήση μη πιστοποιημένων καλωδίων HDMI ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη ή προβλήματα σύνδεσης. Χρησιμοποιείτε καλώδια HDMI με καλή θωράκιση ακτινοβολίας.
- Θέστε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιήστε την πριν κλείσετε το σώμα και το πλαίσιο.


Θύρες


Φακός προβολής
Θύρα DC
Τροφοδοσία
USB 2.0
HDMI 1/eARC
HDMI 2
HXOΣ
Υποδοχή τρίποδα

Τηλεχειριστήριο




Σύζευξη τηλεχειριστηρίου



Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως 10 cm από τη συσκευή και πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα τα « ◁ » και « ⌂ ». Μια ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει καθώς το τηλεχειριστήριο εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης. Αφήστε τα κουμπιά όταν αρχίσει να αναβοσβήνει. Μόλις ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος, η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Εάν η σύζευξη αποτύχει, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής



Συνδέστε τη συσκευή σε μια πηγή τροφοδοσίας και πατήστε « ▭ » για να την ενεργοποιήσετε.

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε « ▭ » για να την απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση της εστίασης



Πατήστε το κουμπί ⊛ για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εστίαση. Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί ⊛ για χειροκίνητη εστίαση. Ρυθμίστε χειροκίνητα την εστίαση πατώντας τα κουμπιά ◁ ▷. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί για έξοδο από τη λειτουργία εστίασης.

Αναβάθμιση συστήματος

Αναβάθμιση μέσω διαδικτύου
Η αναβάθμιση μέσω διαδικτύου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων συστήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της συσκευής, ανατρέξτε στις πληροφορίες ηλεκτρικής ασφάλειας και ασφάλειας χρήσης που αναγράφονται στο εξωτερικό κάτω μέρος του περιβλήματος.

* Ανατρέξτε στις πραγματικές λειτουργίες του συστήματος, καθώς ενημερώνονται συνεχώς.

Οι ονομασίες Google TV και Google Cast είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανά χώρα και γλώσσα.

Dolby Audio

Οι ονομασίες Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

HDMI

Οι ονομασίες HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

Οδηγίες απόρριψης για χρησιμοποιημένα προϊόντα:

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που είναι ανακυκλώσιμα.

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν υποδεικνύει ότι προστατεύεται βάσει της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ.

* Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και παρελκόμενα που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή, όπως ο ειδικός αντάπτορας τροφοδοσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένο τύπο μπαταρίας.
2. Η απόρριψη της μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή της, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
3. Η έκθεση της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
4. Η έκθεση της μπαταρίας σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Προειδοποίηση IC

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS του Industry Canada για συσκευές που εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας χρήσης.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) Η παρούσα συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές και
(2) Η παρούσα συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

IC: 23460-WFM920TUSX1

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της συσκευής, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στο κάτω εξωτερικό μέρος του περιβλήματος.

ΛΕΪΖΕΡ 1	ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ EN 50689:2021

IEC 60825-1:2014

Προειδοποίηση FCC

Η συσκευή πληροί τις διατάξεις του μέρους 15 των κανόνων FCC. Η συσκευή πληροί τις ακόλουθες 2 προϋποθέσεις:

(1) Η συσκευή δεν θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.

(2) Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Ο οδηγός χρήσης ή οι οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να υπενθυμίζουν στους χρήστες ότι η σκόπιμη ή ακούσια τροποποίηση και αντικατάσταση των πομπών χωρίς ρητή έγκριση από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης ενδέχεται να στερήσει από τον χρήστη το δικαίωμα λειτουργίας της συσκευής. Εάν το εγχειρίδιο χρήσης παρέχεται σε μορφή διαφορετική από έντυπη, όπως σε δίσκο υπολογιστή ή μέσω του διαδικτύου, οι πληροφορίες που απαιτούνται στην παρούσα ενότητα μπορούν να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης της εναλλακτικής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

Για ψηφιακές ή περιφερειακές συσκευές κατηγορίας Β, οι οδηγίες που παρέχονται στους χρήστες πρέπει να περιλαμβάνουν την ακόλουθη ή παρόμοια δήλωση και να τοποθετούνται σε εμφανές σημείο του εγχειριδίου χρήσης:

Η συσκευή έχει δοκιμαστεί ώστε να πληροί τους περιορισμούς του μέρους 15 των κανόνων της FCC για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β. Αυτοί οι περιορισμοί αποσκοπούν στην αποτελεσματική πρόληψη επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Εάν η εγκατάσταση και η χρήση δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, η συσκευή θα παράγει και θα εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την επανενεργοποίησή της, συνιστάται στους χρήστες να επιχειρήσουν να αποκαταστήσουν τις παρεμβολές εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- **Αλλάξτε τον προσανατολισμό της κεραίας λήψης.**
- **Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.**
- **Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.**
- **Συμβουλευτείτε τον διανομέα ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών συστημάτων για βοήθεια.**
- **Αυτή η συσκευή λειτουργεί ως εξαρτημένη συσκευή και χρησιμοποιεί τη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz (2,402-2,480 GHz, 2,412-2,462 GHz) ή τη ζώνη συχνοτήτων 5 GHz (5,180-5,240 GHz, 5,260-5,320 GHz, 5,500-5,700 GHz, 5,745-5,825 GHz).**

RG2

Όπως και με κάθε φωτεινή πηγή, μην κοιτάζετε απευθείας τη δέσμη, RG2 IEC 62471-5:2015

Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία

Για το τηλεχειριστήριο, αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και IC που ορίζονται για ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον.

Ο πομπός δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Για τον προβολέα, η συσκευή πληροί τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και IC που καθορίζονται για ανεξέλεγκτα περιβάλλοντα. Κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής, η απόσταση μεταξύ του πομπού και του ανθρώπινου σώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 cm.

Προειδοποίηση Wi-Fi (ζώνη 5 GHz):

Οι κατευθυντικές κεραίες υψηλής απολαβής εφαρμόζονται μόνο σε σταθερά δίκτυα peer-to-peer

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα ραντάρ.

Ζώνη συχνοτήτων: 5150-5250 MHz: εσωτερική χρήση: Μόνο εντός κτιρίων. Δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις και χρήση εντός οδικών οχημάτων και σιδηροδρομικών βαγονιών. Περιορισμένη χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, δεν επιτρέπεται να προσαρτάται σε μόνιμη εγκατάσταση, στο εξωτερικό μέρος οχημάτων οδικής κυκλοφορίας, σε σταθερή υποδομή ή σε μόνιμα εγκατεστημένη εξωτερική κεραία. Η χρήση από μη επανδρωμένα συστήματα αεροσκαφών (UAS) περιορίζεται εντός της ζώνης 5170 - 5250 MHz.

Ζώνη συχνοτήτων: 5250-5350 MHz: Εσωτερική χρήση: μόνο εντός κτιρίων. Δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις και χρήση σε οδικά οχήματα, τρένα και αεροσκάφη. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Αυτή η συχνότητα ισχύει για κράτη μέλη ή γεωγραφικές περιοχές εντός κρατών μελών όπου υπάρχουν περιορισμοί χρήσης ή απαιτήσεις εξουσιοδότησης.

Συντήρηση CE

1. Αυτό το προϊόν πρέπει να συνδέεται μόνο σε διεπαφή USB 2.0.
   Έξοδος USB Type-A: DC 5V, μέγιστη 500mA
2. Ο μετασχηματιστής πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος.
3. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας EUT: 0-40°C.
4. Μετασχηματιστής:
   Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά που παρέχονται από την XGIMI:
   Το βύσμα θεωρείται συσκευή αποσύνδεσης του μετασχηματιστή.
   Τροφοδοτικό και ADP (ονομαστική τιμή):
   Είσοδος: AC 100V-240V, 50/60Hz, 2,0A μέγιστη
   Έξοδος: DC 19,0V, 6,32A
5. Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από το σώμα σας.
6. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.



Δήλωση συμμόρφωσης

Η XGIMI Technology Co., Ltd. δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Αυτό το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη της ΕΕ που αναφέρονται στα δεξιά.

Οι λειτουργίες στη ζώνη 5,15-5,25 GHz περιορίζονται μόνο σε εσωτερική χρήση.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Αυτή η συχνότητα ισχύει για τα κράτη μέλη ή τις γεωγραφικές περιοχές εντός των κρατών μελών όπου υπάρχουν περιορισμοί στη θέση σε λειτουργία ή απαιτήσεις για την εξουσιοδότηση χρήσης.

Εναλλακτική σήμανση προϊόντος

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα 21 CFR 1040.10 και 1040.11, με εξαίρεση τη συμμόρφωση ως LIP Ομάδας Κινδύνου [2], όπως ορίζεται στο IEC 62471-5, Έκδ. 1.0. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ανακοίνωση περί Λέιζερ αρ. 57, με ημερομηνία 8 Μαΐου 2019.

VCSEL

Μέγιστη ισχύς: 0,39mW

Εκπεμπόμενο μήκος κύματος: 940nm

Όνομα και ημερομηνία δημοσίευσης του προτύπου: IEC 60825-1:2014

EAC RoHS CE

Αναγνωριστικό FCC: 2AOKI-WFM920TUSX1