Elfin Flip Laser

Používateľská príručka

XGIMI

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte používateľskú príručku.

Ďakujeme, že ste si zakúpili a používate produkty XGIMI. V záujme vašej bezpečnosti a správneho používania produktu si pred jeho použitím dôkladne prečítajte túto používateľskú príručku. Spoločnosť XGIMI nenesie zodpovednosť za žiadne zranenia osôb, škody na majetku ani iné straty spôsobené nedodržaním pokynov alebo bezpečnostných opatrení uvedených v tejto používateľskej príručke pri používaní produktu.

O tejto používateľskej príručke

Autorské práva k tejto používateľskej príručke patria spoločnosti XGIMI.
Ochranné známky a názvy uvedené v tejto používateľskej príručke patria ich príslušným vlastníkom.
Obsah v používateľskej príručke sa môže líšiť v závislosti od produktu.


* Model: WM03R

* Spoločnosť XGIMI Technology si vyhradzuje právo na interpretáciu a úpravu tejto používateľskej príručky.


Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Nepozerajte sa priamo do šošovky projektora ani ho nemajte otočený k sebe, pretože svetlo môže byť škodlivé pre vaše oči.
- Nezakrývajte vstup/výstup vzduchu zariadenia, aby ste predišli problémom s odvodom tepla a poškodeniu vnútorných elektronických komponentov.
- Nečistite šošovku čistiacim papierom, handričkou ani inými materiálmi, pretože by ste ju mohli poškodiť. Na odstránenie prachu zo šošovky použite vzduchový ofukovač.
- Produkt neumývajte chemikáliami, čistiacimi prostriedkami ani žiadnou inou kvapalinou, aby nedošlo ku korózii dosky plošných spojov. Nevystavujte zariadenie dažďovej vode, vlhkosti ani kvapalinám obsahujúcim minerály.
- Zariadenie, jeho komponenty a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že sa zariadenie používa v suchom a vetranom prostredí.
- Neskladujte zariadenie pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách, pretože by to skrátilo jeho životnosť. Zariadenie umiestnite a používajte v prostredí s teplotou 0 °C – 40 °C.
- Nevkladajte zariadenie na sušenie do žiadneho vykurovacieho zariadenia (ako je sušička alebo mikrovlnná rúra).
- Nestláčajte produkt ani nad alebo zaň neumiestňujte žiadne prekážky, aby nedošlo k jeho poškodeniu a zablokovaniu svetelnej dráhy.
- Zariadenie nehádžte, nevystavujte nárazom ani silným otrasom, aby nedošlo k poškodeniu vnútornej dosky plošných spojov.
- Zariadenie sami nerozoberajte ani znovu nezostavujte. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, obráťte sa na popredajný servis spoločnosti XGIMI.
- Neopravujte žiadny produkt sami. Ak zariadenie alebo akýkoľvek komponent nefunguje správne, včas sa obráťte na popredajný servis spoločnosti XGIMI alebo vráťte chybný produkt spoločnosti XGIMI na opravu.
- V dôsledku rôznych špecifikácií HDMI nemusia byť niektoré káble a zariadenia HDMI kompatibilné s daným produktom. Používanie necertifikovaných káblov HDMI môže spôsobiť problémy so zobrazením alebo pripojením. Používajte káble HDMI s dobrým tienením proti žiareniu.
- Pred zatvorením tela a rámu prepnite zariadenie do režimu spánku alebo ho vypnite.


Porty


Šošovka projektora
Port DC
USB
HDMI (eARC)
Napájanie
Závit na statív

Diaľkový ovládač




Párovanie diaľkového ovládača




Umiestnite diaľkový ovládač do vzdialenosti 10 cm od zariadenia a stlačte súčasne tlačidlá „ ⏪ " a „ ⏩ ". Indikátor začne blikať, keď diaľkový ovládač prejde do režimu párovania. Po spustení blikania tlačidlá uvoľnite. Po zaznení zvuku „ding" je pripojenie úspešné.
Ak sa párovanie nepodarí, počkajte 30 sekúnd a zopakujte vyššie uvedené kroky.

Zapnutie/vypnutie zariadenia



Pripojte zariadenie k zdroju napájania a stlačením tlačidla „ ⏻ " ho zapnite.
Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla „ ⏻ " ho vypnite.

Nastavenie zaostrenia



Stlačením tlačidla ⏺ spustíte automatické zaostrovanie.
Podržaním tlačidla ⏺ môžete zaostriť manuálne. Zaostrenie nastavte manuálne pomocou tlačidiel ⏪⏩. Po dokončení nastavenia môžete stlačením ľubovoľného tlačidla ukončiť režim zaostrovania.

Aktualizácia systému

Online aktualizácia
Online aktualizáciu je možné vykonať prostredníctvom nastavenia systému.

UPOZORNENIE:
Pred inštaláciou alebo prevádzkou zariadenia si prečítajte informácie o elektrických a bezpečnostných údajoch na vonkajšom spodnom kryte.

* Pozrite si reálne systémové funkcie, pretože sa neustále aktualizujú.

Google TV a Google Cast sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Asistent Google nie je dostupný v určitých jazykoch a krajinách. Dostupnosť služieb sa líši v závislosti od krajiny a jazyka.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

HDMI®

HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pokyny na likvidáciu použitých produktov:

Produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú recyklovateľné.

Tento symbol na produkte znamená, že je chránený podľa smernice 2012/19/EÚ.

* Používajte iba príslušenstvo a doplnky špecifikované alebo dodané výrobcom (napríklad vyhradený napájací adaptér).

POZOR

1. Ak sa batéria vymení za nesprávny typ batérie, existuje riziko výbuchu.
2. Vhadzovanie batérie do ohňa alebo horúcej rúry, ako aj jej mechanické drvenie alebo prerezanie môže viesť k výbuchu.
3. Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu.
4. Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu.

Upozornenie IC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky noriem RSS spoločnosti Industry Canada pre zariadenia oslobodené od licencie.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

IC: 23460-WFM63BUSX3

UPOZORNENIE:
Pred inštaláciou alebo prevádzkou prístroja si prečítajte informácie o elektrických a bezpečnostných údajoch na vonkajšom spodnom kryte.

Upozornenie FCC

Zariadenie spĺňa ustanovenia časti 15 pravidiel FCC. Zariadenie spĺňa nasledujúce 2 podmienky:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho neželanú činnosť. V používateľskej príručke alebo návode na obsluhu produktu musí byť používateľ upozornený, že úmyselná alebo neúmyselná úprava či výmena vysielačov bez výslovného schválenia zodpovednou stranou pre posudzovanie zhody môže viesť k strate oprávnenia používať toto zariadenie. Ak je používateľská príručka poskytnutá v inej než papierovej forme, napríklad na počítačovom disku alebo prostredníctvom internetu, informácie požadované v tej časti môžu byť zahrnuté v používateľskej príručke v tejto alternatívnej forme za predpokladu, že používateľa majú k týmto alternatívnym informáciám prístup.

V prípade digitálnych alebo periférnych zariadení triedy B musia pokyny pre používateľov obsahovať nasledujúce alebo obdobné vyhlásenie, ktoré musí byť uvedené na viditeľnom mieste v používateľskej príručke:

Zariadenie bolo testované, aby spĺňalo obmedzenia časti 15 pravidiel FCC pre digitálne zariadenia triedy B. Cieľom týchto obmedzení je účinne predchádzať škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Ak zariadenie nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže vytvárať a vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu (určené vypnutím a zapnutím zariadenia), odporúča sa, aby sa používatelia pokúsili odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte smer prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do sieťovej zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc distribútorov alebo skúsených rádiových/televíznych technikov.
- Toto zariadenie funguje ako podriadené zariadenie a pracuje vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz (2,402 – 2,480 GHz, 2,412 – 2,462 GHz) alebo 5 GHz (5,180 – 5,240 GHz, 5,260 – 5,320 GHz, 5,500 – 5,700 GHz, 5,745 – 5,825 GHz).

LASER 1	LASEROVÝ VÝROBOK PRE SPOTREBITEĽOV EN 50689:2021

IEC 60825-1:2014

RG2

Rovnako ako pri akomkoľvek inom zdroji jasného svetla sa nepozerajte priamo do svetelného lúča. RG2, IEC 62471-5:2015.

Vyhlásenie o vystavení rádiofrekvenčnému žiareniu

V prípade diaľkového ovládača toto zariadenie spĺňa limity expozície rádiofrekvenčnému žiareniu stanovené organizáciami FCC a IC pre nekontrolované prostredie.

Vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

V prípade projektora toto zariadenie spĺňa limity expozície rádiofrekvenčnému žiareniu stanovené organizáciami FCC a IC pre nekontrolované prostredie. Pri inštalácii a prevádzke zariadenia by vzdialenosť medzi vysielačom a ľudským telom mala byť aspoň 20 cm.

Upozornenie na sieť Wi-Fi (pásmo 5 GHz):

Vysokoziskové smerové antény sú určené len na použitie v pevných sieťach typu peer-to-peer.

Neumiestňujte zariadenie do blízkosti radarových systémov.

Frekvenčné pásmo: 5150 – 5250 MHz: Použitie v interiéri: Len na použitie vnútri budov. Inštalácia a používanie vnútri cestných vozidiel a železničných vozňov nie sú povolené. Obmedzené použitie v exteriéri: Ak sa zariadenie používa vo vonkajšom prostredí, nesmie byť pripevnené k pevnej inštalácii, vonkajšej časti cestných vozidiel, pevnej infraštruktúre ani pevnej vonkajšej anténe. Používanie bezpilotnými leteckými systémami (UAS) je obmedzené na pásmo 5170 – 5250 MHz.

Frekvenčné pásmo: 5250 – 5350 MHz: Použitie v interiéri: Len na použitie vnútri budov. Inštalácia a používanie v cestných vozidlách, vlakoch a lietadlách nie sú povolené. Použitie v exteriéri nie je povolené.

Táto frekvencia sa vzťahuje na členské štáty alebo geografické oblasti v rámci členských štátov, kde existujú obmedzenia používania alebo požiadavky na autorizáciu.

Údržba CE

1. Tento produkt sa smie pripojiť len k rozhraniu USB verzie USB 2.0.
   Výstup USB typu A: 5 V DC, max. 500 mA
2. Adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
3. Rozsah prevádzkovej teploty EUT: 0 – 40 °C.
4. Adaptér:
   Používajte iba napájacie zdroje dodávané spoločnosťou XGIMI:
   Zástrčka sa považuje za odpájacie zariadenie adaptéra.
   Napájanie a sieťový adaptér (menovité hodnoty):
   Vstup: 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz, max. 2,0 A
   Výstup: 19,0 V DC, 6,32 A
5. Zariadenie spĺňa špecifikácie RF, ak sa používa vo vzdialenosti 20 cm od vášho tela.
6. Nepočúvajte zvuk pri vysokej hlasitosti dlhší čas, aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu.



Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť XGIMI Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Tento produkt je povolené používať v členských štátoch EÚ uvedených vpravo.

Prevádzka v pásme 5,15 – 5,25 GHz je obmedzená len na použitie v interiéri.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Táto frekvencia sa vzťahuje na členské štáty alebo geografické oblasti v rámci členských štátov, kde existujú obmedzenia na uvedenie do prevádzky alebo požiadavky na povolenie používania.

Alternatívne označenie produktu

Spĺňa požiadavky noriem 21 CFR 1040.10 a 1040.11 s výnimkou zhody s požiadavkami pre LIP rizikovej skupiny 2, ako je definované v norme IEC 62471-5, vydanie 1.0. Viac informácií nájdete v oznámení o laseroch č. 57 z 8. mája 2019.

VCSEL

Max. výkon: 0,39 mW
Vyžarovaná vlnová dĺžka: 940 nm
Názov a dátum vydania normy: IEC 60825-1:2014

EAC RoHS CE

FCC ID: 2AOKI-WFM63BUSX3