Elfin Flip Laser

사용자 가이드

XGIMI

본 제품을 사용하기 전에 사용자 가이드를 주의 깊게 읽어 주십시오.

XGIMI 제품을 구매하고 사용해 주셔서 감사합니다. 귀하의 안전과 이익을 위해 제품을 사용하기 전에 이 사용자 가이드를 주의 깊게 읽어야 합니다.
본 사용자 가이드에 설명된 지침이나 주의 사항에 따라 제품을 작동하지 않아 발생한 신체적 상해, 재산상의 손해 또는 기타 손실에 대해 XGIMI는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

본 사용자 가이드 정보


본 사용자 가이드의 저작권은 XGIMI에 있습니다.
본 사용자 가이드에 언급된 상표 및 명칭은 해당 권리 소유자의 자산입니다.
사용자 가이드의 내용은 제품과 다를 수 있습니다.

* 모델: WM03R
* XGIMI Technology는 사용자 가이드를 해석하고 수정할 권리를 보유합니다.


중요한 주의 사항

- 빛이 눈에 해로울 수 있으므로 프로젝터 렌즈를 직접 응시하거나 프로젝터가 사용자를 향하도록 하면 안 됩니다.
- 열 방출 문제와 내부 전자 부품의 손상을 방지하도록 기기의 공기 흡입구나 배출구를 막지 마세요.
- 렌즈가 손상될 수 있으므로 청소용 종이, 천 또는 기타 물질로 렌즈를 닦으면 안 됩니다. 대신 에어 블로어를 사용하여 렌즈의 먼지를 제거하세요.
- 회로 기판이 부식될 수 있으므로 세정제, 세제 또는 기타 액체로 기기를 세척하면 안 됩니다. 빗물, 습기, 미네랄이 함유된 액체에 기기를 노출하면 안 됩니다.
- 기기, 구성품과 액세서리를 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.
- 기기는 건조하고 통풍이 잘되는 환경에서 사용하세요.
- 기기 수명이 단축될 수 있으므로 너무 덥거나 추운 곳에 보관하면 안 됩니다. 0°C~40°C의 환경에서 기기를 사용하세요.
- 기기를 건조한 상태로 유지할 수 있도록 건조기나 전자렌지 등의 가열 장치에 넣지 않도록 주의하세요.
- 기기가 손상되거나 빛의 경로가 차단될 수 있으므로 기기를 꽉 쥐거나 기기 위나 뒤에 장애물을 놓으면 안 됩니다.
- 내부 회로 기판이 손상될 수 있으므로 기기를 던지거나 치거나 급격한 진동을 가하면 안 됩니다.
- 기기를 직접 분해하거나 조립하면 안 됩니다. 문제가 발생하면 XGIMI 애프터서비스 센터에 문의하세요.
- 기기를 직접 수리하면 안 됩니다. 기기 또는 구성품이 제대로 작동하지 않으면 신속하게 XGIMI 애프터서비스에 문의하거나 결함이 있는 제품을 XGIMI에 반품하여 수리받으세요.
- HDMI 사양이 다를 수 있으므로 일부 HDMI 케이블과 장치는 본 제품과 호환되지 않을 수 있습니다. 인증되지 않은 HDMI 케이블을 사용하면 디스플레이 또는 연결 오류가 발생할 수 있습니다. 전자파 차폐가 잘되는 HDMI 케이블을 사용하시기 바랍니다.
- 본체와 프레임을 닫기 전에 기기를 절전 모드로 전환하거나 꺼주세요.


포트



리모컨



전원
Google 어시스턴트
스트리밍 미디어
MUTE
음소거 버튼
초점
사용자 지정 가능 버튼
D-Pad
뒤로
홈
설정
볼륨 +
볼륨 -
XGIMI

리모컨 페어링



리모컨을 기기에서 10cm 이내에 두고 " ", " " 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 리모컨이 페어링 모드로 바뀌면 표시등이 깜박이기 시작합니다. 표시등이 깜박이기 시작하면 버튼에서 손을 뗍니다. "띵" 소리가 나면 연결된 것입니다.
페어링이 안 되면 30초간 기다렸다가 위에 설명한 단계를 반복합니다.


기기 켜기/끄기



기기를 전원에 연결하고 " "를 눌러 기기를 켭니다.

기기가 켜져 있을 때 " "를 눌러 기기를 끕니다.

초점 조절하기



버튼을 눌러 자동 초점을 트리거합니다.
버튼을 길게 눌러 수동으로 초점을 맞출 수 있습니다. 또는 버튼을 눌러 초점을 수동으로 조정합니다. 조정을 완료한 다음 아무 버튼이나 눌러 초점 조정을 종료할 수 있습니다.

시스템 업그레이드

온라인 업그레이드
온라인 업그레이드는 시스템 설정을 통해 할 수 있습니다.

경고:
기기를 설치하거나 작동하기 전에 인클로저 외부 하단에 있는 전기 및 안전 정보를 참조하세요.

* 시스템 기능은 지속적으로 업데이트되므로 실제 시스템의 기능을 참조하십시오.

Google TV 및 Google Cast는 Google LLC의 상표입니다. Google 어시스턴트는 특정 언어 및 국가에서는 사용할 수 없습니다. 서비스 이용 가능 여부는 국가 및 언어에 따라 다릅니다.

Dolby Audio

돌비, 돌비 오디오 및 더블-D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.

HDMI

HDMI 고화질 멀티미디어 인터페이스 및 HDMI 로고는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

중고 제품 폐기 지침:

이 제품은 재활용이 가능한 고품질 소재와 부품으로 설계 및 제조되었습니다.

제품에 표시된 이 기호는 해당 제품이 2012/19/EU 지침에 따라 보호됨을 나타냅니다.

*** 전용 전원 공급 어댑터 등 제조업체에서 지정하거나 제공한 부착물 및 액세서리만 사용해야 합니다.**

주의

1. 배터리를 잘못된 배터리 유형으로 교체하면 폭발 위험이 있습니다.
2. 배터리를 불이나 뜨거운 오븐에 버리거나 기계적으로 부수거나 자르면 폭발할 수 있습니다.
3. 배터리를 매우 높은 온도에 방치하면 폭발하거나 인화성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
4. 배터리를 극도로 낮은 기압에 노출하면 폭발하거나 인화성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.

IC 경고

이 기기는 캐나다 산업부 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다.

작동하려면 다음 두 가지 조건을 따릅니다:

(1) 이 기기는 간섭을 일으키지 않을 수 있으며,
(2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함한 모든 간섭을 견뎌내야 합니다.

IC: 23460-WFM63BUSX3

경고:
기기를 설치하거나 작동하기 전에 전기 및 안전 정보는 기기 외부 하단 인클로저에 있는 정보를 참조하세요.

FCC 경고

이 기기는 FCC 규정 제15부를 준수합니다. 기기는 다음 두 가지 조건을 충족합니다:

(1) 이 기기는 해로운 간섭을 일으키지 않습니다.

(2) 이 기기는 오작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다. 제품의 사용자 가이드 또는 운영 지침에는 규정 준수 책임자의 명시적인 승인 없이 송신기를 의도적 또는 비의도적으로 수정 및 교체할 경우 사용자가 기기를 작동하지 못할 수 있음을 사용자에게 상기시켜야 합니다. 사용자 가이드가 컴퓨터 디스크 또는 인터넷을 통해 제공되는 등 종이 이외의 형태로 제공되는 경우, 사용자가 대체 형식에 액세스할 수 있다는 전제 하에 해당 섹션에 필요한 정보를 대체 형식의 사용자 가이드에 포함할 수 있습니다.

B급 디지털 또는 주변 기기의 경우 사용자에게 제공되는 지침에는 다음 또는 이와 유사한 문구가 포함되어야 하며 사용자 가이드는 눈에 잘 띄는 곳에 비치해야 합니다:

이 기기는 B급 디지털 기기에 대한 FCC 규정 제15의 제한 사항을 충족하는 것으로 테스트되었습니다. 이러한 제한 사항은 가정용 설치 시 유해한 간섭을 효과적으로 방지하는 데 목적이 있습니다. 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우, 기기는 무선 주파수 에너지를 생성 및 방출하여 무선 통신에 해로운 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 환경에서 간섭이 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 기기가 라디오 또는 텔레비전 수신에 해로운 간섭을 일으키면(기기를 중지했다가 다시 시작하여 확인), 사용자는 다음 중 하나 이상의 방법으로 간섭을 변경하는 것이 좋습니다:

- 수신 안테나의 방향을 변경합니다.
- 기기와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 기기를 연결합니다.
- 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하여 도움을 요청하세요.
- 이 기기는 종속 장치로 작동하며,
2.4 GHz(2.402~2.480 GHz, 2.412~2.462 GHz) 대역 또는 5 GHz(5.180~5.240 GHz, 5.260~5.320 GHz, 5.500~5.700 GHz, 5.745~5.825 GHz) 대역에서 작동합니다.

	레이저 1

소비자용 레이저 제품
EN 50689:2021

IEC 60825-1:2014

RG2

다른 밝은 광원과 마찬가지로 직접 광선을 응시하면 안 됩니다,
RG2 IEC 62471-5:2015

전자파 노출 보고서

원격 제어의 경우, 이 장치는 통제되지 않은 환경에 관해 규정된 FCC 및 IC 전자파 노출 제한을 준수합니다.
송신기를 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 함께 작동하면 안 됩니다.

프로젝터의 경우, 이 장치는 통제되지 않은 환경에 대해 지정된 FCC 및 IC 전자파 노출 한도를 충족합니다. 장치를 설치 및 작동할 때 송신기와 사람 사이의 거리를 최소 20cm 이상 유지해야 합니다.

Wi-Fi(5GHz 대역) 경고:

하이게인 지향성 안테나는 고정 P2P 네트워킹에만 적용됩니다.

기기를 레이더 시스템 근처에 두면 안 됩니다.

주파수 대역:5150-5250 MHz: 실내 사용: 건물 내부에서만 사용 가능. 도로 차량, 기차 객차 내부에 설치 및 사용은 허용되지 않습니다. 제한된 실외 사용: 실외에서 사용할 때는 기기를 고정된 설치물이나 도로 차량의 외부 차체, 고정 인프라 또는 고정된 실외 안테나에 부착하면 안 됩니다. 무인 항공기 시스템(UAS)의 사용은 5170~5250MHz 대역 내로 제한됩니다.

주파수 대역:5250-5350 MHz: 실내 사용: 건물 내부에서만 사용 가능. 도로 차량, 기차, 항공기 내 설치 및 사용은 허용되지 않습니다. 실외 사용은 허용되지 않습니다.

이 주파수는 사용 제한 또는 승인 요건이 있는 회원국 또는 회원국 내 지역에 적용됩니다.

CE 유지보수

1. 이 제품은 USB2.0 버전의 USB 인터페이스에만 연결해야 합니다.
   USB Type-A 출력: DC 5V, 최대 500mA
2. 어댑터는 장비 근처에 설치해야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
3. EUT 작동 온도 범위: 0~40°C.
4. 어댑터:
   XGIMI에서 제공하는 전원 공급 장치만 사용하십시오.
   플러그는 어댑터의 분리 장치로 간주됩니다.
   전원 공급 장치 및 ADP(정격):
   입력: AC 100V-240V, 50/60Hz, 최대 2.0A
   출력: DC 19.0V, 6.32A
5. 이 기기는 몸에서 20cm 떨어진 거리에서 사용할 때 RF 사양을 준수합니다.
6. 청력 손상을 방지하려면 장시간 높은 볼륨으로 듣으면 안 됩니다.



규정 준수 선언

XGIMI Tech Co., Ltd.는 본 제품이 지침 2014/53/EU의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다.
이 제품은 오른쪽에 설명된 EU 회원국에서 사용할 수 있습니다.
5.15-5.25 GHz 대역에서의 작동은 실내 사용으로만 제한됩니다.
이 주파수는 서비스 투입에 제한이 있거나 사용 승인 요건이 있는 회원국 또는 회원국 내 지리적 영역에 적용됩니다.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

대체 제품 표시

21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수하지만, IEC 62471-5:Ed. 1.0에 정의된 위험 그룹[2] LIP로서의 적합성은 준수하지 않습니다. 자세한 내용은 2019년 5월 8일자 레이저 공지 제57호를 참조하십시오.

VCSEL

최대 전력: 0.39mW
방출 파장: 940nm
표준의 이름 및 발행일: IEC 60825-1:2014

FCC ID: 2AOKI-WFM63BUSX3