Elfin Flip Laser

Посібник користувача

XGIMI

Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням цього виробу.

Дякуємо за придбання та використання продукції XGIMI. Задля вашої безпеки уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням виробу. Це у ваших інтересах. XGIMI не несе відповідальності за будь-які тілесні ушкодження, пошкодження майна або інші втрати, спричинені недотриманням інструкцій або запобіжних заходів, викладених у цьому посібнику користувача.

Про цей посібник користувача


Авторські права на цей посібник користувача належать XGIMI.
Торгові марки та назви, згадані в цьому посібнику користувача, належать їхнім відповідним власникам.
Зміст посібника користувача може відрізнятися від виробу.

* Модель: WM03R
* XGIMI Technology залишає за собою право інтерпретувати та змінювати цей посібник користувача.


Важливі застереження

- Не дивіться прямо в об'єктив проєктора та не направляйте його на себе, оскільки світло може бути шкідливим для ваших очей.
- Не блокуйте вхідні/вихідні отвори для повітря пристрою, щоб запобігти проблемам із розсіюванням тепла та пошкодженню внутрішніх електронних компонентів.
- Не протирайте об'єктив папером для чищення, тканиною чи іншими матеріалами, оскільки це може пошкодити об'єктив. Натомість використовуйте повітродувку для видалення пилу з об'єктива.
- Не мийте пристрій хімічними засобами для чищення, мийними засобами або будь-якою іншою рідиною, щоб запобігти корозії друкованої плати. Не піддавайте пристрій впливу дощової води, вологи та рідин, що містять мінерали.
- Зберігайте пристрій, його компоненти та аксесуари в недоступному для дітей місці.
- Переконайтеся, що пристрій використовується в сухому та добре провітрюваному приміщенні.
- Не зберігайте пристрій за надзвичайно високих або низьких температур, оскільки це скоротить термін його служби. Розміщуйте та використовуйте пристрій за температури 0–40°C.
- Не кладіть пристрій у будь-яке нагрівальне обладнання (наприклад, сушарку або мікрохвильову піч) для сушіння.
- Не стискайте пристрій і не розміщуйте над ним або за ним будь-які перешкоди, щоб уникнути пошкодження пристрою та блокування світлового шляху.
- Не кидайте, не вдаряйте та не піддавайте пристрій сильній вібрації, щоб запобігти пошкодженню внутрішньої друкованої плати.
- Не намагайтеся самостійно розбирати та збирати пристрій. У разі виникнення будь-яких проблем зверніться до сервісної служби XGIMI.
- Не ремонтуйте жоден виріб самостійно. Якщо пристрій або будь-який компонент не працює належним чином, своєчасно зверніться до сервісної служби XGIMI або поверніть несправний виріб до XGIMI для ремонту.
- Через різні специфікації HDMI деякі кабелі та пристрої HDMI можуть бути несумісними з виробом. Використання несертифікованих кабелів HDMI може призвести до збоїв у відображенні або підключенні. Будь ласка, використовуйте кабелі HDMI з хорошим екрануванням від випромінювання.
- Переведіть пристрій у режим сну або вимкніть його перед закриванням корпусу та рамки.


Порти


Об'єктив проєктора
Порт постійного струму
USB
HDMI (eARC)
Живлення
Гніздо для штатива

Пульт дистанційного керування




Сполучення пульта дистанційного керування



Розташуйте пульт дистанційного керування на відстані до 10 см від пристрою, одночасно натисніть і утримуйте « » та « ». Індикатор почне блимати, коли пульт дистанційного керування перейде в режим сполучення. Відпустіть кнопки, коли почнеться блимання. Після звукового сигналу «дінь» з'єднання буде успішним.
Якщо сполучення не вдалося, зачекайте 30 секунд і повторіть описані вище дії.


Увімкнення/вимкнення пристрою



Підключіть пристрій до джерела живлення та натисніть « », щоб увімкнути пристрій.

Коли пристрій увімкнено, натисніть « », щоб вимкнути пристрій.

Налаштування фокуса



Натисніть кнопку , щоб запустити автоматичне фокусування.
Щоб виконати ручне фокусування, натисніть і утримуйте кнопку .
Налаштуйте фокус вручну, натискаючи кнопки . Після завершення налаштування натисніть будь-яку кнопку, щоб вийти з режиму фокусування.

Оновлення системи

Онлайн-оновлення
Онлайн-оновлення можна виконати через системні налаштування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Перед установленням або експлуатацією пристрою ознайомтеся з інформацією про електричні характеристики та безпеку на зовнішній нижній частині корпусу.

* Будь ласка, зверніться до фактичних системних функцій, оскільки вони постійно оновлюються.

Google TV та Google Cast є торговими марками Google LLC.

Google Асистент доступний не всіма мовами та не в усіх країнах. Доступність послуг залежить від країни та мови.

Dolby, Dolby Audio та символ подвійного D є торговими марками Dolby Laboratories.

HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Інструкції з утилізації використаних виробів:

Виріб розроблено та виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які підлягають вторинній переробці.

Цей символ на виробі вказує на те, що на нього поширюється дія Директиви 2012/19/ЄС.

* Використовуйте лише насадки та аксесуари, зазначені або надані виробником (наприклад, спеціальний адаптер живлення).

ОБЕРЕЖНО

1. Існує ризик вибуху, якщо батарею замінити на батарею неправильного типу.
2. Утилізація батареї шляхом кидання у вогонь або гарячу піч, або механічне розчавлення чи розрізання може призвести до вибуху.
3. Залишення батареї за надзвичайно високої температури може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу.
4. Вплив на батарею надзвичайно низького тиску повітря може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу.

Попередження IC

Цей пристрій відповідає стандартам RSS Міністерства промисловості Канади, які не потребують ліцензування.

Експлуатація підлягає таким двом умовам:

(1) Цей пристрій не має створювати перешкод, і (2) Цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включно з тими, що можуть спричинити небажану роботу пристрою.

IC: 23460-WFM63BUSX3

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Перед установленням або експлуатацією пристрою ознайомтеся з інформацією про електричні характеристики та безпеку на зовнішній нижній частині корпусу.

ЛАЗЕР 1

СПОЖИВЧИЙ ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ EN 50689:2021

IEC 60825-1:2014

Попередження FCC

Пристрій відповідає положенням частини 15 Правил FCC. Пристрій відповідає таким 2 умовам:

(1) Пристрій не створюватиме шкідливих перешкод.

(2) Пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включно з перешкодами, які можуть призвести до небажаних операцій. Посібник користувача або інструкції з експлуатації виробу повинні нагадувати користувачам, що навмисна або ненавмисна модифікація та заміна передавачів без чіткого схвалення відповідальної сторони з питань відповідності може перешкодити користувачеві експлуатувати пристрій. Якщо посібник користувача надається в іншій формі, ніж паперова, наприклад, на комп'ютерному диску або через Інтернет, інформація, необхідна в цьому розділі, може бути включена до посібника користувача в альтернативній формі за умови, що користувачі мають доступ до альтернативної форми.

Для цифрових або периферійних пристроїв класу B інструкції, надані користувачам, повинні містити такі або подібні твердження та бути розміщені на видному місці посібника користувача:

Пристрій було протестовано на відповідність обмеженням частини 15 Правил FCC для цифрових пристроїв класу B. Ці обмеження спрямовані на забезпечення ефективного запобігання шкідливим перешкодам у житлових приміщеннях. Якщо встановлення та використання не виконуються відповідно до інструкцій, пристрій генеруватиме та випромінюватиме радіочастотну енергію, що може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у певній установці. Якщо пристрій все ж таки спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому (що визначається шляхом зупинки та запуску пристрою), користувачам пропонується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або кількох із наведених нижче заходів:

- Змініть напрямок приймальної антени.
- Збільште відстань між пристроєм і приймачем.
- Підключіть пристрій до розетки в іншій електричній мережі, ніж та, до якої підключений приймач.
- Зверніться до дистриб'юторів або досвідчених радіо-/телевізійних техніків за допомогою.
- Цей пристрій працює як підпорядкований пристрій у діапазоні 2,4 ГГц (2,402–2,480 ГГц, 2,412–2,462 ГГц) або 5 ГГц (5,180–5,240 ГГц, 5,260–5,320 ГГц, 5,500–5,700 ГГц, 5,745–5,825 ГГц).

RG2

Як і у випадку з будь-яким яскравим джерелом світла, не дивіться прямо на промінь, RG2 IEC 62471-5:2015

Заява про радіаційний вплив

Для пульта дистанційного керування: цей пристрій відповідає обмеженням радіаційного впливу FCC та IC, установленим для неконтрольованого середовища.

Передавач не можна розміщувати або експлуатувати разом із будь-якою іншою антеною чи передавачем.

Для проєктора: цей пристрій відповідає обмеженням радіаційного впливу FCC та IC, установленим для неконтрольованих середовищ. Під час установлення та експлуатації пристрою відстань між передавачем і тілом людини має становити щонайменше 20 см.

Попередження щодо Wi-Fi (діапазон 5 ГГц):

Спрямовані антени з високим коефіцієнтом підсилення застосовуються лише до фіксованих одноранговых мереж

Не розміщуйте пристрій поблизу радарних систем.

Діапазон частот: 5150–5250 МГц: використання в приміщенні: лише всередині будівель. Установлення та використання всередині дорожніх транспортних засобів та залізничних вагонів заборонено. Обмежене використання на відкритому повітрі: у разі використання на відкритому повітрі обладнання не має кріпитися до стаціонарної установки або до зовнішнього корпусу дорожніх транспортних засобів, стаціонарної інфраструктури або стаціонарної зовнішньої антени. Використання безпілотними авіаційними системами (БАС) обмежено діапазоном 5170–5250 МГц.

Діапазон частот: 5250–5350 МГц: Використання в приміщенні: лише всередині будівель. Установлення та використання в дорожніх транспортних засобах, потягах та літаках заборонено. Використання на відкритому повітрі заборонено.

Ця частота застосовується до держав-членів або географічних районів у межах держав-членів, де існують обмеження на використання або вимоги щодо авторизації.

Обслуговування CE

1. Цей виріб слід підключати лише до інтерфейсу USB версії USB2.0.

   Вихід USB Type-A: постійний струм 5 В, макс. 500 мА
2. Адаптер слід установлювати поблизу обладнання, і він має бути легкодоступним.
3. Діапазон робочих температур EUT: 0-40°C.
4. Адаптер:

   Використовуйте лише блоки живлення, надані XGIMI:

   Вилка вважається пристроєм відключення адаптера.

   Блок живлення та ADP (номінальні характеристики):

   Вхід: змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц, макс. 2,0 А

   Вихід: постійний струм 19,0 В, 6,32 А
5. Пристрій відповідає радіочастотним специфікаціям, якщо він використовується на відстані 20 см від вашого тіла.
6. Щоб запобігти можливому пошкодженню слуху, не слухайте на високих рівнях гучності протягом тривалого часу.



Декларація відповідності

Компанія XGIMI Tech Co., Ltd. цим заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС.

Цей виріб дозволено використовувати в країнах-членах ЄС, зазначених праворуч.

Робота в діапазоні 5,15–5,25 ГГц дозволена лише для використання в приміщенні.

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Ця частота застосовується до держав-членів або географічних районів у межах держав-членів, де існують обмеження щодо введення в експлуатацію або вимоги щодо дозволу на використання.

Альтернативне маркування виробу

Відповідає вимогам 21 CFR 1040.10 та 1040.11, за винятком відповідності як LIP групи ризику [2], визначеної в IEC 62471-5:Ed. 1.0. Для отримання додаткової інформації див. Повідомлення про лазер № 57 від 8 травня 2019 р.

VCSEL

Максимальна потужність: 0,39 мВт

Випромінювана довжина хвилі: 940 нм

Назва та дата публікації стандарту: IEC 60825-1:2014

Ідентифікатор FCC: 2AOKI-WFM63BUSX3